

Инструкция по работе с наливным акрилом Finteks Eco. RUS

Подготовка к работе: наденьте ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ И МАСКУ.

Подготовка ванны:

1. С помощью шлифовальной машинки или наждачной бумаги произведите шлифовку поверхности ванны. Шлифуйте до появления рисок.
2. После обработки очистите и обезжирьте поверхность.
3. Демонтируйте систему слива-перелива воды.
4. Подставьте емкость под сливное отверстие для стекания излишков материала в процессе застывания.

Подготовка акрила:

1. Разогрейте акрил, если температура в комнате не превышает 19°C. Опустите банку в горячую воду на несколько минут.
2. Не нагревайте отвердитель!
3. Вскройте банку, избегая попадания грязи в материал.
4. Размешивайте материал в течение 2-3 минут. Не используйте электроинструмент во избежание образования воздушных пузырей.
5. Постоянно помешивая, влейте отвердитель в материал. Продолжайте помешивать в течение 10 минут.
6. Нанесите самовыравнивающийся материал на чашу ванны или душевого поддона методом прямого налива. Жизнеспособность материала после введения в него отвердителя составляет 50 минут. Не используйте малярные кисти или валики для нанесения материала.

Характеристики:

1. Цвет белый. Возможно придание оттенков с помощью колерных паст Finteks Eco.
2. Не имеет запаха.
3. Самовыравнивающийся материал. Наносится методом прямого налива.
4. Жизнеспособность готовой смеси составляет 50 минут.
5. Полное отверждение материала происходит через 24 часа после нанесения при комнатной температуре.
6. Хранить материал в плотно закрытой таре при температуре -30°C - +30°C. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Товар сертифицирован: ТУ 20.30.12-001-56318151-2018.

Свидетельство Экологической сертификации: РОСС RU.31845.04ЦСИО.Н0001

Произведен: ООО Евростиль. 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр-т 50 лит.Д

Разработан: Finteks LLC.